

Lunettes pour l'observation des éclipses solaires

Marque : HelioSecure | Modèle : HSE-01 | EN ISO 12312-2:2015 | EPI Cat. II | Règlement (UE) 2016/425 | CE

Conservez ces instructions. Le produit doit être utilisé uniquement comme décrit dans cette notice.

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ — RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES

Regarder directement le Soleil sans protection oculaire adéquate peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles, y compris des dommages permanents à la rétine et la **CÉCITÉ**. Ce risque existe même lors d'une éclipse solaire partielle et même si l'exposition est brève. Utilisez ces lunettes **UNIQUEMENT** pendant une éclipse et **UNIQUEMENT** en suivant ces instructions.

### 1. OBJECTIF DU PRODUIT

Usage exclusif pour l'observation directe du Soleil lors d'une éclipse solaire. Elles ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires et ne doivent pas être utilisées pour la conduite ou pour une protection quotidienne contre la lumière solaire.

### 2. UTILISATEURS

Destinées au grand public. Les mineurs doivent toujours les utiliser sous la surveillance directe et constante d'un adulte responsable.

### 3. INTERDICTIONS ET AVERTISSEMENTS ESSENTIELS

IL EST INTERDIT de les utiliser avec des télescopes, jumelles, appareils photo ou autres systèmes optiques (ils concentrent le rayonnement et peuvent provoquer des blessures graves).

Ne pas utiliser pour la conduite ni comme lunettes de soleil ordinaires.

Champ de vision réduit : utiliser uniquement à l'arrêt et dans un environnement sûr. Ne pas utiliser en marchant dans des zones à circulation, en faisant du vélo, en courant, en utilisant des machines ou lors d'activités nécessitant une vision périphérique complète.

Ne pas modifier le produit (ne pas couper, plier, percer ni altérer le filtre ou la monture).

En cas de douleur, d'inconfort, d'éblouissement intense ou de troubles visuels : arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un professionnel de santé si nécessaire.

### 4. NE PAS UTILISER SI ENDOMMAGÉES

Ne pas utiliser si le filtre ou la monture présentent : trous ou perforations, fissures ou déchirures, zones plus claires, taches ou points lumineux, rayures profondes, plis marqués ou détachement partiel ou total du filtre.

### 5. VÉRIFICATION AVANT CHAQUE UTILISATION (SANS REGARDER LE SOLEIL)

À l'intérieur, regarder une lampe lumineuse à travers le filtre : il doit apparaître uniformément sombre et aucun point lumineux ni zone éclaircie ne doit être visible. En cas de défaut : NE PAS utiliser les lunettes ; les jeter et utiliser une autre paire en bon état.

### 6. MODE D'EMPLOI

Se placer dos au Soleil et mettre correctement les lunettes (sans entrée de lumière sur les côtés).

Se tourner lentement vers le Soleil et observer en faisant des pauses fréquentes.

Pour arrêter l'observation : détourner d'abord le regard du Soleil puis retirer les lunettes.

Pour les mineurs : l'adulte doit ajuster correctement les lunettes et empêcher le mineur de les retirer pendant qu'il regarde le Soleil. Ne pas utiliser ces lunettes avec des jumelles, télescopes ou appareils photo.

### 7. STOCKAGE / NETTOYAGE / DURÉE DE VIE/ TRANSPORT

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des produits chimiques ou solvants. Ne pas plier ni mouiller le filtre. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Durée de vie recommandée : 3 ans à compter de la date de fabrication (DOM), si elles sont stockées correctement et non endommagées. Emballage de transport : enveloppe/paquet en carton. Transporter et stocker le produit dans cet emballage, dans un endroit frais et sec, à l'abri des chocs, des pluies et de l'humidité.

### 8. FABRICANT, DOCUMENTATION ET RÉFÉRENCES NORMATIVES

Fabricant / Responsable UE : Helio Secure S.L., C/ Lepant 270, Bajos, 08013 Barcelone (Espagne).

Conçu conformément à la norme EN ISO 12312-2:2015. EPI Cat. II conformément au Règlement (UE) 2016/425.

Déclaration UE de conformité (EU DoC) disponible à l'adresse : <https://heliosecure.es/EU>

### 8.1 SYMBOLES ET MARQUAGES



Lire / consulter ces instructions avant utilisation. Elles contiennent des avertissements et des limitations essentiels pour éviter les lésions oculaires.



Conformité au Règlement (UE) 2016/425 (EPI).



Recyclable.

### 9. ORGANISME NOTIFIÉ (ÉVALUATION DE CONFORMITÉ EPI)

MTIC InterCert S.r.l. — Organisme notifié n° 0068

Site opérationnel : Via Moscova 11, 20017 Rho (MI), Italie

Siège social : Via G. Leopardi 14, 20123 Milan (MI), Italie

Tél. : +39 02 97071800 — Email : [info@mtic-group.org](mailto:info@mtic-group.org)